

EPSON用カートリッジ

商品名		種別	
		モノクロ	カラー
LPA3ETC9 用	A3	○	
LPA3ETC10 用	A3	○	
LPA3ETC11 用	A3	○	
LPA3ETC12 用	A3	○	
LPA3ETC13 用	A3	○	
LPA3ETC14 用	A3	○	
LPA3ETC15 用	A3	○	
LPA3ETC16 用	A3	○	
LPA3ETC17 用	A3	○	
LPA3ETC18 用	A3	○	
LPA3ETC19 用	A3	○	
LPA3ETC5 用	A3	○	
LPA3ETC7 用	A3	○	
LPA3ETC8 用	A3	○	
LPB3T20 用	A3	○	
LPB3T21 用	A3	○	
LPB3T22 用	A3	○	
LPB3T23 用	A3	○	
LPB3T24 用	A3	○	
LPB3T25 用	A3	○	
LPB3T26 用	A3	○	
LPB3T27 用	A3	○	
LPB3T28 用	A3	○	
LPB3T29 用	A3	○	
LPA4ETC7 用	A4	○	
LPA4ETC8 用	A4	○	
LPB4T9 用	A4	○	
LPB4T10 用	A4	○	
LPB4T12 用	A4	○	
LPB4T13 用	A4	○	
LPB4T15 用	A4	○	
LPB4T17 用	A4	○	
LPB4T19 用	A4	○	
LPB4T21 用	A4	○	
LPB4T24 用	A4	○	
LPB4T25 用	A4	○	
LPB4T26 用	A4	○	
LPC3T10K 用 ブラック	A3		○
LPC3T10C 用 シアン	A3		○
LPC3T10M 用 マゼンタ	A3		○
LPC3T10Y 用 イエロー	A3		○
LPC3T14K 用 ブラック	A3		○
LPC3T14C 用 シアン	A3		○

EPSON用カートリッジ

商品名		種別	
		モノクロ	カラー
LPC3T14M 用 マゼンタ	A3		○
LPC3T14Y 用 イエロー	A3		○
LPC3T16K 用 ブラック	A3		○
LPC3T16C 用 シアン	A3		○
LPC3T16M 用 マゼンタ	A3		○
LPC3T16Y 用 イエロー	A3		○
LPCA3ETC9K 用 ブラック	A3		○
LPCA3ETC9C 用 シアン	A3		○
LPCA3ETC9M 用 マゼンタ	A3		○
LPCA3ETC9Y 用 イエロー	A3		○
LPCA3T12K 用 ブラック	A3		○
LPCA3T12C 用 シアン	A3		○
LPCA3T12M 用 マゼンタ	A3		○
LPCA3T12Y 用 イエロー	A3		○
LPC3T18K 用 ブラック	A3		○
LPC3T18C 用 シアン	A3		○
LPC3T18M 用 マゼンタ	A3		○
LPC3T18Y 用 イエロー	A3		○
LPC3T18KP 用 ブラック	A3		○
LPC3T18CP 用 シアン	A3		○
LPC3T18MP 用 マゼンタ	A3		○
LPC3T18YP 用 イエロー	A3		○
LPC3T21K 用 ブラック	A3		○
LPC3T21C 用 シアン	A3		○
LPC3T21M 用 マゼンタ	A3		○
LPC3T21Y 用 イエロー	A3		○
LPC4T8K 用 ブラック	A4		○
LPC4T8C 用 シアン	A4		○
LPC4T8M 用 マゼンタ	A4		○
LPC4T8Y 用 イエロー	A4		○
LPC3K15 用ドラム	A3		○