

NEC用カートリッジ

商品名		種別	
		モノクロ	カラー
PR-L2300-11 用	A3	○	
PR-L2300-12 用	A3	○	
PR-L2800-11 用	A3	○	
PR-L2800-12 用	A3	○	
PR-L3300-11 用	A3	○	
PR-L3300-12 用	A3	○	
PR-L3650-11 用	A3	○	
PR-L3650-12 用	A3	○	
PR-L4050-12 用	A3	○	
PR-L4550-12 用	A3	○	
PR-L4600-12 用	A3	○	
PR-L8000-11 用	A3	○	
PR-L8000-12 用	A3	○	
PR-L8300-11 用	A3	○	
PR-L8300-12 用	A3	○	
PR-L8500-11 用	A3	○	
PR-L8500-12 用	A3	○	
PR-L8600-12 用	A3	○	
PR-L8700-11 用	A3	○	
PR-L8700-12 用	A3	○	
NG-155360-001 用 (EF-4615TL 用)	A3	○	
PR-L1150-11 用トナー	A4	○	
PR-L1200-11 用トナー	A4	○	
PR-L1200-12 用トナー	A4	○	
PR-L1500-11 用トナー	A4	○	
PR-L5000-11 用トナー	A4	○	
PR-L5100-12 用トナー	A4	○	
PR-L5140-11 用トナー	A4	○	
PR-L5200-11 用トナー	A4	○	
PR-L5200-12 用トナー	A4	○	
PR-L5220-11 用トナー	A4	○	
PR-L5220-12 用トナー	A4	○	
PR-L5300-12 用トナー	A4	○	
PR-L5500-12 用トナー	A4	○	
PR-L2900C-19 用 ブラック	A3		○
PR-L2900C-18 用 シアン	A3		○
PR-L2900C-17 用 マゼンタ	A3		○
PR-L2900C-16 用 イエロー	A3		○
PR-L9300C-19 用 ブラック	A3		○
PR-L9300C-18 用 シアン	A3		○
PR-L9300C-17 用 マゼンタ	A3		○
PR-L9300C-16 用 イエロー	A3		○
PR-L9100C-14 用 ブラック	A3		○

NEC用カートリッジ

商品名		種別	
		モノクロ	カラー
PR-L9100C-13 用 シアン	A3		○
PR-L9100C-12 用 マゼンタ	A3		○
PR-L9100C-11 用 イエロー	A3		○
PR-L9100C-14W 用 ブラック	A3		○
PR-L9100C-13W 用 シアン	A3		○
PR-L9100C-12W 用 マゼンタ	A3		○
PR-L9100C-11W 用 イエロー	A3		○
PR-L9600C-19 用 ブラック	A3		○
PR-L9600C-18 用 シアン	A3		○
PR-L9600C-17 用 マゼンタ	A3		○
PR-L9600C-16 用 イエロー	A3		○
PR-L9950C-14 用 ブラック	A3		○
PR-L9950C-13 用 シアン	A3		○
PR-L9950C-12 用 マゼンタ	A3		○
PR-L9950C-11 用 イエロー	A3		○
PR-L9300C-31 用ドラム	A3		○
PR-L5700C-24 用 ブラック	A4		○
PR-L5700C-18 用 シアン	A4		○
PR-L5700C-17 用 マゼンタ	A4		○
PR-L5700C-16 用 イエロー	A4		○
PR-L5600C-19 用 ブラック	A4		○
PR-L5600C-18 用 シアン	A4		○
PR-L5600C-17 用 マゼンタ	A4		○
PR-L5600C-16 用 イエロー	A4		○
PR-L1150-31 用ドラム	A4	○	
PR-L1200-31 用ドラム	A4	○	
PR-L1500-31 用ドラム	A4	○	
PR-L5000-31 用ドラム	A4	○	
PR-L5140-31 用ドラム	A4	○	
PR-L5200-31 用ドラム	A4	○	
PR-L5220-31 用ドラム	A4	○	